

PTO TOOL



KOSKA MIKÄÄN EI MENE KOHTUUDELLA

KUN SAUNA ON JO LÄMMIN JA NIVELAKSELI EI VAAN LÄHDE IRTI


PTO-Työkalu on suunnittelu sopimaan traktorin PTO tapin ympärille antamaan lisävoimaa ja vipuvartta **nivelakselin irroitukseen.**

Koska mikään ei mene kohtuudella, toimii työkalu myös **vasarana** sekä **1/2" vääntövertena.** Perustarpeet aina mukanasasi.

MADE IN FINLAND

HAARUKKA

sopii PTO tapin ympärille (42 mm)



VASARA

tasapää vasarointiin



1/2" VÄÄNNIN

irrotettava

KAHVA

hyvä pito
riittävä pituus
voimankäyttöön



SÄKERHET

PTO-verktyg är för att lossa kardanaxeln mellan traktorn och arbetsmaskinen. Använd alltid ögonskydd, skyddshandskar och skyddsskor när du använder verktyget. När du jobbar på att lossa kardanaxeln, bära upp den så den inte faller. Verktygsskaftet får inte skarvas. Maximikraft tillåten är 70 kg (700 N).

BRUKSANVISNING

1. Lägg gaffeln på kraftuttagsaxeln mellan bakpartiet av traktorn och kardanaxeln.
2. Stöd verktyget på bakpartiet av traktorn. Se upp för sensorer, öl mätglaset, tätningringar och andra möjliga mottagliga komponenter.
3. Öppna låsningen på kardanaxeln
4. Bär upp kardanaxeln och tryck skaftet så att kardanaxeln glider ut ur kraftuttagsaxeln.

Rengör verktyget innan och efter du använder det. Så säkrar du den trygga användningen och levnadsloppet på verktyget. Smutsigt verktyg kan vara slirig och farlig att använda.

Säkra att verktyget är helgjutet. Använd inte söndrigt verktyg eller sådant du undrar att kan vara sönder. Sådant verktyg är farlig att använda.

Återvinning. Du kan göra av verktyget på att återvinna. Verktyget är av metall, så du kan lägga det i metallinsamlingen.





TURVALLISUUS

PTO-työkalu on tarkoitettu traktorin ja työkoneneen välisen nivelakselin irrotukseen.

Käytä aina suojalaseja, suojakäsineitä ja turvakengkiä työkalua käyttäessäsi.

Irrottaessa pidä nivelakselista kiinni estääksesi sen putoamisen.

Työkalun vartta ei saa jatkaa, suurin sallittu kuormitus 70 kg (700 N).

KÄYTTÖOHJE

1. Laita haarukka voiman ulosottoakselille traktorin perän ja nivelakselin väliin
2. Tue työkalu traktorin peräkoteloa vasten. Varo mahdollisia sensoreita, öljyn mittalasia, tiivisterenkaita ja muita mahdollisesti herkkiä osia.
3. Avaa nivelakselin lukitus
4. Kannattele nivelakselia ja paina työkalun varresta vetääksesi nivelakseli irti ulosottoakselilta.

Puhdista työkalu ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Näin varmistat turvallisen käytön ja työkalun elinkaaren. Likainen työkalu voi olla liukas käyttää ja siten vaarallinen.

Varmista, että työkalu on ehjä. Älä käytä rikkoontunutta tai rikkoontuneeksi epäilemääsi työkalua. Tällainen työkalu on vaarallinen käyttää.

Hävitä. Työkalu voidaan hävittää kierrättämällä.
Työkalu on metallia, joten sen voi laittaa metallinkeräykseen.

